

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Bezpečnostní sluchátka

POKYNY PRO POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLUCHÁTEK

POUŽITÍ:

Pokud jsou sluchátka nošena správným způsobem a je jim poskytnuta adekvátní péče, poskytují vynikající ochranu, která filtruje vysokofrekvenční hluk. Zjistili jsme, že většina problémů s hlukem pochází od dynamických strojů, jako je zařízení dílen, motorové pily atp.

POŽADAVKY:

Tato ochrana uší je v souladu s požadavky evropské směrnice 89/686/EHS, příloha II, prostřednictvím evropských norem EN352-3:2002 – Ochrana uší – požadavky na bezpečnost a testování - část 3: Sluchátka připevňovaná k ochranné přilbě.

OZNAČENÍ:

Příslušná označení naleznete na sluchátkových víčkách.

* Označení CE bylo vystaveno úředně oznámeným orgánem 0403.

Finnish Institute of Occupational Health

Topeliuksenkatu 41 a A, FL-00240, Helsinki, Finland

POUŽITÍ:

Nasaďte si sluchátka dříve, než budete vystaveni hluku a noste je po celou dobu vystavení se hluku.

VAROVÁNÍ:

1. Tato sluchátka mají normální rozsah velikosti v souladu s EN352-3 a budou vhodné pro většinu uživatelů.
2. Pokud nebudou brány v úvahu údaje poskytnuté v tomto letáku, bezpečnost může být značně omezena.

HODNOTY TLUMENÍ HLUKU:

Frekvence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Průměrné tlumení (dB)	14,0	13,8	19,4	27,6	34,4	33,1	30,1	26,7
Směrodatná odchylka (dB)	3,2	3,8	2,5	2,1	3,7	2,7	2,8	5,0
Předpokládaná ochrana (dB)	10,8	10,0	16,9	25,5	30,7	30,4	27,3	21,8
	SNR: 26	H:27	M:26	L:18				

HMONTONST SLUCHÁTEK: 210 g

ČIŠTĚNÍ:

Čistěte sluchátka pomocí vlaheé mýdlové vody; při čištění nepožívejte organická rozpouštědla ani alkohol.

DEZINFEKCE:

1. Požaduje se, aby byly sluchátka vydezinfikována každé 3 měsíce podle použití.
2. Jakákoli část sluchátek, která přichází do styku s nositelem, musí být vydezinfikována pomocí vhodného prostředku.

SKLADOVÁNÍ:

Když nepoužíváte sluchátka, doporučuje se uložit je do čistého a suchého umělohmotného pytlíku.

BESTOP MANUFACTURING COMPADNY LIMITED