


BETRIEBSANLEITUNG

EASY FLEX HOCHDRUCKREINIGER

PW 2040



DE

GB

NL

FR

ES

IT

SI

HR

RS

PL

CZ

SK

HU

DK

SE

NO

FI

EE

LT

LV

BG









RU

UA


GR

MK







12




13




14




15




16



17



18





  PW 2040	
	113859
	1,35 kg
	1,7 kg
	22 bar
	120 l/h
	max. 2 m
	max. 40 °C

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ




Obsah

1	K tomuto návodu k použití	122	6.2	Čištění filtru přípojky vody (17)	129
1.1	Symbole na titulní straně	122	7	Pomoc při poruchách	129
1.2	Vysvětlení symbolů a signálních slov	122	8	Skladování	130
2	Popis výrobku	123	8.1	Skladování přístroje	130
2.1	Použití v souladu s určeným účelem ..	123	8.2	Skladování akumulátoru a nabíječky ..	130
2.2	Možné předvídatelné chybné použití ..	123	9	Likvidace	130
2.3	Symbole na přístroji	123	10	Zákaznický servis/servis	131
2.4	Součásti dodávky	123	11	Záruka	131
2.5	Přehled výrobku (01)	123			
3	Bezpečnostní pokyny	124			
3.1	Bezpečnostní pokyny k akumulátoru ..	124			
3.2	Bezpečnostní pokyny k akumulátoru a nabíječce	126			
4	Montáž a uvedení do provozu	126			
4.1	Nabití akumulátoru	126			
4.2	Vložení a vytažení akumulátoru (02) ..	126			
4.3	Montáž nástavců	127			
4.3.1	Vysokotlaká čistící trubice (03)	127			
4.3.2	Multifunkční postřikovací tryska (04) ..	127			
4.3.3	Adaptér hadice (08)	127			
4.3.4	Hadice (05)	127			
4.3.5	Lahev na mýdlo (06)	127			
4.3.6	Adaptér lahve (07–09)	127			
4.3.7	Kartáč na mytí (18)	127			
5	Obsluha	127			
5.1	Zásobování vodou	128			
5.1.1	Zásobování vodou z domovní vodovodní sítě	128			
5.1.2	Zásobování vody z PET nádoby ..	128			
5.1.3	Zásobování vody z otevřených nádrží	128			
5.2	Spuštění/zastavení přístroje (10)	128			
5.3	Zavlažování a čištění	128			
5.3.1	Nastavení multifunkční postřikovací trysky (11,12,13,14)	128			
6	Údržba a péče	129			
6.1	Čištění hadicového filtru (15,16)	129			


1 K TOMUTO NÁVODU K POUŽITÍ

- U německé verze se jedná o originální návod k použití. Všechny ostatní jazykové verze jsou překlady originálního návodu k použití.
- Uchovávejte tento návod vždy tak, abyste si ho mohli přečíst, když budete potřebovat informace o stroji.
- Předávejte dalším osobám pouze výrobek s tímto návodem k použití.
- Přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny a varování uvedená v tomto návodu.

1.1 Symboly na titulní straně

Symbol	Význam
	Před uvedením do provozu si bezpodmínečně pečlivě přečtěte tento návod k použití. To je předpokladem bezpečné práce a bezproblémové manipulace.
	Návod k použití
	S akumulátory Li-Ion zacházejte opatrně! Obzvláště dodržujte pokyny k přepravě, skladování a likvidaci, které jsou vedené v tomto návodu k použití!

1.2 Vysvětlení symbolů a signálních slov

 **NEBEZPEČÍ!** Označuje bezprostředně hroící nebezpečnou situaci, která – pokud se jí nevyhnete – má za následek smrt nebo vážné zranění.

⚠ VÝSTRAHA! Označuje možnou nebezpečnou situaci, která – pokud se jí nevyhnete – může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

⚠ OPATRNĚ! Označuje možnou nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek menší nebo středně těžké zranění, pokud se jí nevyhnete.

⚠ POZOR! Označuje situaci, která by mohla mít za následek věcné škody, pokud se jí nevyhnete.

📖 UPOZORNĚNÍ Speciální pokyny pro lepší srozumitelnost a manipulaci.

2 POPIS VÝROBKU

2.1 Použití v souladu s určeným účelem

Tento přístroj lze použít na:

- Čištění strojů, vozidel, staveb, oken, nástrojů, fasád, teras, zahradního nářadí, zahradního nábytku, hraček, horských kol, sportovních přístrojů, vjezdů, lodí, surfovacích prken, potápěčských přístrojů, kempingového, rybářského a loveckého vybavení, garáží, balkonů.
- Zavlažování.

Přístroj může být používán jen se schváleným příslušenstvím.

Přístroj může být používán s vodou z domovní vodovodní sítě, otevřených nádrží (např. sudy na dešťovou vodu, rybníku) nebo z PET nádob.

S přístrojem lze pracovat pouze v plně smontovaném stavu.

Tento přístroj je určen výhradně jen k použití v soukromém sektoru. Jakékoliv jiné používání a dále nepovolené přestavby a dodatečné montáže budou považovány za použití k jinému než určenému účelu a mají za následek zánik záruky, dále ztrátu konformity (značka CE) a odmítnutí jakékoli odpovědnosti za škody způsobené uživateli nebo třetí straně ze strany výrobce.

2.2 Možné předvídatelné chybné použití

Stroj není koncipován pro komerční použití ve veřejných parcích a na sportovištích ani pro použití v zemědělství a lesním hospodářství.

Dbejte především na:

- Přístroj nepoužívejte na předměty, které nejsou rezistentní vůči vlhkosti.
- Přístroj používejte jen na předměty, které vydrží tlak vody 22 barů.

- Přístroj nepoužívejte ve vlhkém počasí, při dešti nebo ve vodě či pod vodou.
- Přístroj nesmíte používat bez předchozího připojení k zásobování vodou.
- Nepoužívejte přístroj s prázdnými nádržemi.

2.3 Symboly na přístroji

Symbol	Význam
	Přístrojem nemiňte na osoby, domácí zvířata, jedoucí vozidla nebo elektrická zařízení pod proudem, instalace nebo jiné přístroje.

2.4 Součásti dodávky

📖 UPOZORNĚNÍ Akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky a musí se zakoupit zvlášť.

K rozsahu dodávky patří zde uvedené položky. Zkontrolujte, zda jsou obsaženy všechny položky:

Č.	Součást
1	Vysokotlaký čistič Easy Flex PW 2040
2	Vysokotlaká čisticí trubice
3	Multifunkční postřikovací tryska
4	Hadice
5	Lahev na mýdlo
6	Adaptér lahve
7	Kapsa
8	Kartáč na mytí*

*: *prodává se samostatně: Č. výrobku: 113876*

2.5 Přehled výrobku (01)

Přehled výrobku (01) poskytuje přehled o stroji.

Č.	Součást
1	Blokovací spínač
2	Přepínací páka ZAP/VYP
3	Adaptér hadice
4	Akumulátor Easy Flex**
5	Vysokotlaká tryska
6	Vysokotlaká čisticí trubice
7	Adaptér trysky

Č.	Součást
8	Multifunkční postřikovací tryska
9	Hadicová přípojka
10	Hadicový filtr
11	Uchycení
12	Hadice
13	Hadicová spona
14	Lahev na mýdlo
15	Adaptér lahve
16	Kapsa
17	Kartáč na mytí**

** : není součástí dodávky

3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento přístroj může být používán dětmi od 8 let i osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a s nedostatečnými znalostmi, jestliže jsou pod dohledem nebo byly poučeny ve věci bezpečného používání přístroje a porozuměly z toho vyplývajícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.
- Osoby s velmi silným a komplexním omezením nemohou vyhovovat požadavkům zde popsaných pokynů.
- Přístrojem nemiřte na osoby nebo domácí zvířata.

- Přístrojem nemiřte na jedoucí vozidla.
- Přístrojem nemiřte na elektrická zařízení pod proudem, instalace nebo jiné přístroje.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru.
- Přístroj nepoužívejte, jestliže vykazuje viditelná poškození nebo netěsní.
- Před nastavováním, čištěním nebo údržbou odstraňte akumulátor.
- Před výměnou dílů nebo přestavbě na jiné funkce odstraňte akumulátor.
- Používejte jen příslušenství schválené výrobcem.
- Jako čisticí prostředky nepoužívejte látky, které jsou škodlivé pro vodní toky.
- Nerozstříkujte žádné hořlavé kapaliny.

3.1 Bezpečnostní pokyny k akumulátoru

Tento odstavec obsahuje všechny základní bezpečnostní pokyny, které je třeba dodržovat při používání akumulátoru. Přečtěte si tyto pokyny!

- Akumulátor před jakoukoli prací na elektrickém stroji (např. údržbou, výměnou nástroje), před přepravou a skla-

dováním odstraňte z elektrického stroje.

- Akumulátor používejte pouze tak, jak bylo zamýšleno, to znamená pro výrobky společnosti AL-KO s akumulátorem napájením. Nabíjejte akumulátor pouze pomocí dodané nabíječky AL-KO.
- Vybalte nový akumulátor z originálního obalu, kdy je třeba jej použít.
- Před prvním použitím akumulátor plně nabijte a vždy používejte k tomu určenou nabíječku. Řiďte se informacemi uvedenými v tomto návodu k použití pro nabíjení akumulátoru.
- Neprovozujte akumulátor v prostředí s nebezpečím výbuchu a vzniku požáru.
- Nevystavujte akumulátor při provozu se strojem dešti a vlhkosti.
- Chraňte akumulátor před horcem, olejem a ohněm, aby se nepoškodil a neunikly z něj zplodiny a elektrolyt. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Akumulátor neprorázejte a neházejte s ním.
- Akumulátor nepoužívejte znečištěný anebo mokrá. Vyčistěte akumulátor před použitím čistým suchým hadříkem a ponechte uschnout.
- Nabíť a nepoužívaný akumulátor udržujte v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů, aby nedošlo ke zkratování kontaktů (např. kancelářské spony, mince, klíče, hřebíky, šrouby). Akumulátor nesmíte upravovat špičatými předměty (např. šroubovákem). Takto vzniklý vnitřní zkrat může vést k přehřátí, požáru nebo výbuchu akumulátoru.
- Akumulátor neotvírejte, nedemontujte anebo nedrtěte. To může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zkrat.
- Nesprávné použití a poškozené akumulátory mohou způsobit tvorbu výparů a únik elektrolytu. Prostor dostatečně větrejte a v případě obtíží vyhledejte lékaře. Při styku s elektrolytem postiženou část důkladně omyjte a oči okamžitě pořádně vypláchněte. Poté vyhledejte lékaře.
- Tento akumulátor nesmí být používán neoprávněnými osobami, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo pokud nezískaly instrukce o tom, jak

akumulátor používat. Neoprávněné osoby jsou např.:

- osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.
 - osoby, které nemají zkušenosti anebo znalosti o akumulátoru.
- Děti musí být pod dozorem a vyškoleny tak, že si nebudou s akumulátorem hrát.
 - Akumulátor není trvale v nabíječce. Vyjměte akumulátor pro dlouhodobější skladování z nabíječky.
 - Akumulátor vyndejte z výrobku, pokud jej nebudete používat.
 - Nepoužívaný výrobek vysušte a uložte v uzamčeném místě. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Neoprávněné osoby a děti nesmí mít k akumulátoru přístup.

3.2 Bezpečnostní pokyny k akumulátoru a nabíječce

Dodržujte bezpečnostní pokyny k akumulátoru a nabíječce uvedené v samostatných návodech k použití.

Viz:

- Návod k použití 442228: Lithium-iontový akumulátor B50 Li, B100 Li
- Návod k použití 442230: Nabíječka C30 Li

4 MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí v důsledku neúplné montáže! Provoz neúplně smontovaného stroje může přivodit těžká poranění a poškození stroje.

- Stroj provozujte pouze, je-li kompletně smontovaný!
- Akumulátor vložte do přístroje až po jeho kompletním smontování!
- Před zapnutím zkontrolujte, zda jsou nastaveny správně umístěné!

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění. Před nastavováním, údržbou, ošetřováním a čištěním vždy vypněte přístroj. Odstraňte akumulátor.

4.1 Nabití akumulátoru

ⓘ UPOZORNĚNÍ Dbejte na detailní informace separátních návodů k provozu k akumulátorům a nabíječce.

4.2 Vložení a vytažení akumulátoru (02)

⚠ POZOR! Riziko poškození akumulátoru. Ponecháte-li akumulátor po použití v přístroji, může to vést k poškození akumulátoru.

- Bezprostředně po použití vytáhněte akumulátor a uložte ho tak, aby byl chráněn před mrazem.
- Akumulátor vložte do přístroje bezprostředně před začátkem práce.

Vložení akumulátoru

1. Akumulátor (02/1) zasuňte do přihrádky na akumulátor tak, aby zaskočil (02/a).

Vytažení akumulátoru

1. Stiskněte odblokovací tlačítko (02/2) na akumulátoru a držte je stisknuté (02/b).
2. Vytáhněte (02/c) akumulátor (02/1).

4.3 Montáž nástavců

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí v důsledku neúplné montáže! Provoz neúplně smontovaného stroje může přivodit těžká poranění a poškození stroje.

- Stroj provozujte pouze, je-li kompletně smontovaný!
- Akumulátor vložte do přístroje až po jeho kompletním smontování!
- Před zapnutím zkontrolujte, zda jsou nástavce správně umístěné!

4.3.1 Vysokotlaká čisticí trubice (03)

1. Hlavu vysokotlaké čisticí trubice (03/1) naměřte na otvor vysokotlaké trysky (03/2).
2. Vysokotlakou čisticí trubici (03/1) zasuňte do vysokotlaké trysky (03/2) (03/a).
3. Vysokotlakou čisticí trubici (03/1) otočte (03/b) tak, aby zaskočila.

4.3.2 Multifunkční postřikovací tryska (04)

1. Rychlospojku na vysokotlaké čisticí trubici (04/1) stáhněte zpět (04/a) a pevně držte.
2. Multifunkční postřikovací trysku (04/2) zasuňte do vysokotlaké čisticí trubice (04/1) (04/b).
3. Uvolněte rychlospojku (04/1).

4.3.3 Adaptér hadice (08)

Montáž adaptéru hadice

1. Adaptér hadice (08/1) přišroubujte klíčem (08/b).

Demontáž adaptéru hadice

1. Adaptér hadice (08/1) odšroubujte klíčem (08/a).

4.3.4 Hadice (05)

1. Jestliže není namontovaný adaptér hadice (05/2) viz *Kapitola 4.3.3 "Adaptér hadice (08)", strana 127.*
2. Rychlospojku na hadici (05/1) stáhněte zpět (05/a) a pevně držte.
3. Hadici (05/1) nasuňte na adaptér (05/2) (05/b).
4. Uvolněte rychlospojku (05/1).

4.3.5 Lahev na mýdlo (06)

Lahev na mýdlo dodává roztok mýdla k hloubkovému čištění nečistot.

1. Lahev na mýdlo neplňte čisticími prostředky, které jsou škodlivé pro vodní toky.
2. Lahev na mýdlo (06/1) zasuňte do vysokotlaké trysky (06/2) (06/a).
3. K zafixování otočte lahev na mýdlo (06/1) o 90° (06/b).

4.3.6 Adaptér lahve (07–09)

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí poranění a poškození přístroje. Jestliže přístroj leží, může u namontované lahve unikat kapalina ventilačními otvory příslušenství.

- Než položíte přístroj na rovnou plochu, odstraňte akumulátor.

POZOR! Nebezpečí poškození stroje. Přístroj může být poškozen, jestliže je připojen k zásobování vodou, které je znečištěné, rezavé, zabahněné nebo korozivní. To zahrnuje rostlinná hnojiva, prostředky na ochranu rostlin a čisticí prostředky.

- Vycištěte přístroj čistou vodou, abyste prodloužili jeho životnost.

ⓘ UPOZORNĚNÍ Nástavec není kompatibilní se všemi lahvemi na sodu a vodu.

1. Naplňte lahev.
2. Adaptér (07/1) našroubujte na plnou lahev (07/2) (07/a).
3. Adaptér hadice (08/1) odšroubujte klíčem (08/a).
4. Lahev s namontovaným adaptérem (09/1) našroubujte na přípojku vysokotlakého čističe (09/2) (09/b).

4.3.7 Kartáč na mytí (18)

1. Hlavu kartáče na mytí (18/1) nasměřujte na otvor vysokotlaké trysky (18/2).
2. Kartáč na mytí (18/1) zasuňte do vysokotlaké trysky (18/2) (18/a).
3. Kartáč na mytí (18/1) otočte (18/b) tak, aby zaskočil.

5 OBSLUHA

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí v důsledku neúplné montáže! Provoz neúplně smontovaného stroje může přivodit těžká poranění a poškození stroje.

- Stroj provozujte pouze, je-li kompletně smontovaný!
- Akumulátor vložte do přístroje až po jeho kompletním smontování!
- Před zapnutím zkontrolujte, zda jsou nástavce správně umístěné!

POZOR! Nebezpečí vyplývající z vody. Kontakt s vodou vede ke zkratům a zničení akumulátoru.

- Nevystavujte akumulátor během provozu přístroje dešti a vlhkosti.
- Při výměně nástavců udržujte akumulátor v suchu.

5.1 Zásobování vodou

POZOR! Nebezpečí poškození stroje. Příklad může být poškozen, jestliže je připojen k zásobování vodou, které je znečištěné, rezavé, zabahněné nebo korozivní. To zahrnuje rostlinná hnojiva, prostředky na ochranu rostlin a čisticí prostředky.

- Vyčistěte přístroj čistou vodou, abyste prodloužili jeho životnost.

5.1.1 Zásobování vodou z domovní vodovodní sítě

Vysokotlaký čistič můžete připojit k domovní vodovodní síti a takto jej provozovat.

5.1.2 Zásobování vody z PET nádob

Vysokotlaký čistič může být používán s PET nádobami, které jsou naplněny čistou vodou viz *Kapitola 4.3.6 "Adaptér lahve (07–09)", strana 127.*

5.1.3 Zásobování vody z otevřených nádrží

Vysokotlaký čistič můžete používat s vodou z otevřených nádrží, jako jsou sudy na dešťovou vodu, kbelky, vodní toky.

f UPOZORNĚNÍ Při překročení maximální sací výšky se prodlouží doba nasávání.

- Dodržte maximální výšku nasávání přístroje.
1. Hadici připojte k vysokotlakému čističi (05).
 2. Hadicový filtr (01/10) zavěste do otevřené nádrže.
 - Hadicovou sponu (01/13) upevněte na okraj nádrže.
 - Uchycení (01/11) brání tomu, aby hadicový filtr (01/10) spadl na zem.

Před použitím

Před použitím nechejte uniknout vzduch z hadice.

1. Vysokotlaký čistič držte ve výšce pasu (<1,5 m).
2. Spusťte přístroj (10) viz *Kapitola 5.2 "Spuštění/zastavení přístroje (10)", strana 128.*
3. Před zahájením práce vyčkejte, až vysokotlaký čistič začne vystřikovat vodu. To trvá v zá-

vislosti na způsobu zásobování vodou minimálně 30 sekund.

5.2 Spuštění/zastavení přístroje (10)

Spuštění přístroje

1. Přístrojem miřte na čištěnou plochu.
2. Stiskněte blokovací spínač (10/1) a držte jej stisknutý (10/a).
3. Stiskněte páku (10/2) na přístroji a držte ji stisknutou (10/b).

Zastavení přístroje

1. Uvolněte páku (10/2).
2. Uvolněte blokovací spínač (10/1).






5.3 Zavlážování a čištění

5.3.1 Nastavení multifunkční postřikovací trysky (11,12,13,14)

⚠ OPATRNĚ! Nebezpečí zranění. Během provozu nemějte nastavení trysky.

- Zastavte přístroj a poté změňte nastavení trysky.

Multifunkční postřikovací tryska má pět různých druhů postřiků. Podle použití vyberte vhodnou funkci trysky.

Nastavení	Funkce trysky
	Bodové čištění při silném znečištění
	Čištění plochy při silném znečištění
	Čištění plochy při středním znečištění
	Čištění plochy při mírném znečištění
	Zavlážování

6 ÚDRŽBA A PÉČE

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění. Před nastavováním, údržbou, ošetřováním a čištěním vždy vypněte přístroj. Odstraňte akumulátor.

ℹ UPOZORNĚNÍ Dbejte na detailní informace separátních návodů k provozu k akumulátorů a nabíječky.

6.1 Čištění hadicového filtru (15,16)

1. Odšroubujte hadicový filtr (15/1) od hadice (15/a).
2. Vyjměte jemné síto (16/1) (16/a).

3. Prvky vypláchněte čistou vodou.

6.2 Čištění filtru přípojky vody (17)

1. Demontujte adaptér hadice (08).
2. Odstraňte filtr přípojky vody (17/1) (17/a).
3. Filtr přípojky vody vyčistěte vodou.

7 POMOC PŘI PORUCHÁCH

ℹ UPOZORNĚNÍ V případě poruch, které nejsou v této tabulce uvedené nebo které nemůžete sami odstranit, se obraťte na náš zákaznický servis.

Porucha	Příčina	Odstranění
Přístroj se zapne, ale nenásává žádnou vodu nebo tlak není dostatečně vysoký.	Vysokotlaká čisticí trubice je umístěna příliš vysoko nad hladinou vodního zdroje.	Snižte přístroj na méně než 1,5 m.
	Hadicový filtr je ucpaný.	Vyjměte hadicový filtr a vyčistěte jej čistou vodou.
	Zahradní hadice není správně připojena k přístroji.	Zkontrolujte zahradní hadici a pevně ji umístěte.
	Adaptér hadice je volný.	Adaptér hadice utáhněte klíčem. K zakoupení filtru přípojky vody kontaktujte zákaznický servis.
	Chybí filtr přípojky vody.	
	Čerpadlo, hadice nebo další díly zamrznou při teplotách pod bodem mrazu.	Počkejte na opětovné rozmrznutí čerpadla, hadice nebo dalších dílů.
	Hadice je zalomená.	Narovnejte hadici.
Multifunkční postřikovací tryska netěsní.	Příslušný druh postřiku správně nestříká.	Zabezpečte, aby symbol příslušného druhu postřiku lícovál se značkou.
	Aretace multifunkční postřikovací trysky je volná.	Utáhněte ji klíčem.
Náhle se zvýšil výstupní tlak.	Multifunkční postřikovací tryska je ucpaná.	Vyměňte multifunkční postřikovací trysku za novou.
Po vypnutí vytéká voda.	Po vypnutí se ve vysokotlaké čisticí trubici a čerpadle nachází zbytková voda.	Před uskladněním nechejte veškerou vodu vytéci.
Lahev na mýdlo nemůže stříkat čisticí prostředek.	Ucpání v lahvi na mýdlo.	Lahev na mýdlo vyčistěte čistou vodou.
Přístroj se nespouští.	Akumulátor není správně vložený.	Akumulátor zasuňte do držáku, až zaskočí.
	Akumulátor je vybitý.	Nabijte akumulátor nebo jej vyměňte za nový.

Porucha	Příčina	Odstranění
	Akumulátor je poškozený.	Vyměňte akumulátor.
Voda v přístroji.	Používán při dešti.	Přístroj držte svisle tak, aby mohla odtéci voda.
	Spadl do vody.	Přístroj nechejte schnout min. 24 hodin.
Tlak přístroje není konstantní.	Přístroj může nasávat dodatečný vzduch.	Zkontrolujte spojení mezi hadicovým adaptérem a hadicí.
Přístroj se automaticky zastaví.	Akumulátor je vybitý.	Nabijte akumulátor nebo jej vyměňte za nový.
	Multifunkční postřikovací tryska je ucpaná. Proudová ochrana je aktivní.	Odstraňte multifunkční postřikovací trysku a zapněte přístroj. Multifunkční postřikovací trysku vyměňte, jestliže přístroj funguje normálně.

8 SKLADOVÁNÍ

8.1 Skladování přístroje

Aby nedošlo k poškození, očistěte přístroj důkladně po každém použití:

- Čištění přístroje:
 - Před uskladněním vypusťte veškerou vodu z přístroje a hadice.
 - Celý přístroj a části příslušenství vyčistěte čistou utěrkou a měkkým kartáčem. Nepoužívejte benzin nebo jiná rozpouštědla!
- Přístroj uchovávejte zavěšený na pokud možno suchém místě, které nezamrzá a je mimo dosah dětí.

8.2 Skladování akumulátoru a nabíječky

⚠ NEBEZPEČÍ! Nebezpečí výbuchu a požáru! Osoby budou usmrčeny nebo těžce zraněny, jestliže akumulátor vybuchne, protože byl skladován u otevřeného ohně nebo zdroje tepla.

- Akumulátor skladujte v chladu a suchu, nikdy však ne u otevřeného ohně nebo zdroje tepla.

ⓘ UPOZORNĚNÍ Akumulátor je při nabíjení chráněn vůči přebíjení automatickým rozpoznáním stavu nabití, a může tak určitou dobu zůstat spojený s nabíječkou, ne však dlouhodobě.

- Akumulátor skladuje na suchém místě chráněném před mrazem při předepsané skladovací teplotě (viz Návod k použití pro akumulátor) a nabitý na cca 40 – 60 %.
- Z důvodu nebezpečí zkratu nikdy neskladujte akumulátor v blízkosti kovových předmětů nebo předmětů obsahujících kyselinu.

- Akumulátor přibližně po 6 měsících skladování dobijte po dobu 2 hodin.

9 LIKVIDACE

pokyny k zákonu o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG)



- Elektrická a elektronická zařízení nepatří do domácího odpadu, ale odvázejí se k rozřídění, příp. k ekologické likvidaci!

- Staré baterie nebo akumulátory, které nejsou zabudovány do stroje pevně, je nezbytné před odevzdáním vyjmout! Jejich likvidace se řídí zákonem o bateriích.
- Vlastník, příp. uživatel elektrických a elektronických zařízení mají zákonnou povinnost je po použití vrátit.
- Konečný uživatel má vlastní odpovědnost za smazání svých osobních dat na likvidovaném starém stroji!

Symbol přeškrtnutého kontejneru na odpady znamená, že se elektrická a elektronická zařízení nesmí likvidovat prostřednictvím komunálního odpadu.

Elektrická a elektronická zařízení lze bezplatně odevzdat na následujících místech:

- Veřejnoprávní sběrné nebo likvidační stanice (např. komunální sběrné dvory)
- Prodejný elektrospotřebičů (stále a online), pokud má obchodník povinnost zpětného odběru, anebo ho nabízí dobrovolně.

Tato prohlášení platí pouze pro zařízení, která jsou instalována a prodávána v zemích Evropské unie a podléhají evropské právní směrnici

2012/19/EU. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit odlišná ustanovení o likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Pokyny k zákonu o likvidaci baterií (BattG)



- Staré baterie a akumulátory nepatří do domácího odpadu, ale odvázejí se k roztřídění, příp. k ekologické likvidaci!
- Kvůli bezpečnému vyjmutí baterií nebo akumulátorů z elektropřístroje a pro informace o jeho typu, resp. o chemickém systému dbejte na následující údaje v návodu na použití, příp. montážním návodu.
- Vlastník, příp. uživatel baterií nebo akumulátorů mají zákonnou povinnost je po použití vrátit. Odevzdávání se omezuje na běžné množství v domácnosti.

Staré baterie mohou obsahovat škodliviny nebo těžké kovy, které mohou poškozovat životní prostředí a zdraví. Zuzitkování starých baterií a využití v nich obsažených zdrojů přispívá k ochraně obou těchto důležitých statků.

Symbol přeškrtnutého kontejneru na odpadky znamená, že se baterie a akumulátory nesmí likvidovat prostřednictvím komunálního odpadu.

10 ZÁKAZNICKÝ SERVIS/SERVIS

Máte-li nějaké dotazy k záruce, opravě nebo náhradním dílům, obraťte se prosím na nejbližší

11 ZÁRUKA

Případné vady na materiálu či výrobní závady na výrobku odstraníme během zákonné lhůty pro reklamaci nedostatků, a to dle našeho uvážení buď opravou, nebo dodáním náhradního výrobku. Lhůta pro reklamaci nedostatků se řídí právními ustanoveními země, ve které byl výrobek zakoupen.

Naše záruka platí jen v následujících případech:

- Dodržujte tento návod k obsluze
- Řádné zacházení
- Použití originálních náhradních dílů

Ze záruky jsou vyloučeny:

- Škody na laku, které jsou způsobeny normálním opotřebením.
- Opotřebené díly, které jsou na kartě náhradních dílů xxxxxx (x) označeny rámečkem.

Záruční doba začíná dnem nákupu prvním koncovým uživatelem. Rozhodující je datum na nákupním dokladu. S tímto záručním listem a originálem nákupního dokladu se obraťte na svého prodejce nebo nejbližší autorizovaný servis pro zákazníky. Zákonné nároky kupujícího na reklamaci nedostatků vůči prodávajícímu zůstávají tímto prohlášením nedotčeny.

Pokud se pod odpadkovým kontejnerem nacházejí nadto znaky Hg, Cd nebo Pb, označuje se tím následující:

- Hg: Baterie obsahuje víc než 0,0005 % rtuti
- Cd: Baterie obsahuje víc než 0,002 % kadmia
- Pb: Baterie obsahuje víc než 0,004 % olova

Baterie a akumulátory lze bezplatně odevzdat na následujících místech:

- Veřejnoprávní sběrné nebo likvidační stanice (např. komunální sběrné dvory)
- Prodejní místa baterií a akumulátorů
- Ve sběrných zařízeních společného systému odběru použitých baterií a nepotřebných zařízení
- Ve sběrných zařízeních výrobce (pokud je členem společného systému zpětného odběru)

Tato prohlášení platí pouze pro baterie a akumulátory, které se prodávají v zemích Evropské unie a podléhají evropské právní směrnici 2006/66/ES. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit odlišná ustanovení o likvidaci baterií a akumulátorů.

servis AL-KO. Najdete je na internetu pod následující adresou:
www.al-ko.com/service-contacts

Záruka zaniká v následujících případech:

- Svévolné pokusy o opravu
- Svévolné technické změny
- Používání v rozporu s určeným účelem

